



I-MEET®

**SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme**  
TAVOLI RIUNIONE RETTANGOLARI  
rectangular meeting tables

**LAS**  
MOBILI PER UFFICIO


CODICE  
code 777 700 666  
DISEGNO  
drawing SM 46011  
DATA  
date 18-01-2013  
PAGINA  
page 1/2

**N.B. PER IL MONTAGGIO  
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**  
assemble following the numbered phases  
INDICE DI REVISIONE N°  
last revision no 1  
DATA REVISIONE  
last date 12/03/2013

**FASI / phases 1-2-3**


- 1 AVVITARE I PIEDINI  
screw the adjustable feet
- 2 INSERIRE I PIATRINI  
insert the plates
- 3 ACCOPPIARE I COMPONENTI  
couple the components

CODE	COLOUR	CODE	COLOUR
504319014	CROMO chrome	423012107	ZINCATO Zinc Plated

**FASE / phase 4**


- 4 AVVITARE I GRANI  
screw the beads

CODE	COLOUR	CODE	COLOUR
507000013	ZINCATO Zinc Plated	505180222	FERRO iron

**FASI / phases 5-6-7-8**

- 5 6 FISSARE I FIANCHI SULLE GAMBE METALLICHE  
E AVVITARE I PERNI SULLA GAMBA CENTRALE  
fix the side panels on the metal legs and screws  
on the central leg
- 7 FISSARE LE SCHIENE CENTRALI E LE TRAVI  
fix the central back panel and beams
- 8 FISSARE LA VASCHETTA  
fix the cable tray



CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR
504319014	CROMO chrome	505060902	8 x 30	505041903	7,5 x 36	ZINCATO	505031903	14	ZINCATO	504072219	ZINCATO	506225308	6MA x 30	ZINCATO	506224209	6MA x 25	ZINCATO
			5/16" x 1 3/16"		5/16" x 1 3/8"	Zinc Plated		9/16"	Zinc Plated				6MA x 1 3/16"	Zinc Plated		6MA x 1"	Zinc Plated



CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR
506220908	6MA x 50	BRUNITA	505010805	10 x 14	ZINCATO
	6MA x 1 15/16"	Burnished		3/8" x 9/16"	zinc plated

**FASE / phase 9**

- 9 ATTENZIONE! PRIMA DI FISSARE I PIANI  
METTERE IN BOLLA TUTTA LA STRUTTURA!  
Attention! Level the structure  
before fixing the tops!



FASI / phases 10-11-12-13

**10** MONTARE L'INSERTO CENTRALE  
assemble the central top

**11** ACCOPPIARE I 4 PIANI  
couple the 4 tops

**12** FISSARE I PIANI DA SOTTO

(SERRARE COMPLETAMENTE LE VITI SOLO DOPO AVER FATTO  
COMBACIARE PERFETTAMENTE I PIANI FRA LORO!)

**ATTENZIONE! INDICAZIONI PARTICOLARI PER PIANI IN VETRO:**

**FISSAGGIO MANUALE DELLE VITI! (NON USARE L'AVVITATORE)**

fix the tops from below

(TIGHTEN THE SCREWS ONLY AFTER HAVING FITTED



THE TOPS BETWEEN THEM IN A PERFECT WAY)





**ATTENTION! SPECIAL INDICATIONS FOR GLASS TOPS:**

**FIX THE SCREWS MANUALLY!**


**(DO NOT USE ELECTRIC SCREWDRIVER)**




**13** INSERIRE I PANNELLI DI  
TAMPONAMENTO A SCATTO  
insert the blind panels  
to "click"



CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR		
506225308	6MM x 30	ZINCATO	505070702	NERO	505070703	NERO	506941908	3.5 x 25	BRUNITO		
6MM x 1 3/16" - Zinc Plated			black			black			1/8" x 1" - Burnished		
											
TB/X			x 32			x 16			x 16		

**PARTICOLARE CONNESSIONE  
TRA I 2 PIANI**  
detail connection of 2 tops



CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø	COLOUR	CODE	COLOUR
505041906	10 x 80	ZINCATO	505031912	16	ZINCATO	506062109	ZINCATO
3/8" x 3 1/8" - Zinc Plated			5/8" Zinc Plated			Zinc Plated	
							
U x 2			V x 4			Z x 4	



**FISSARE LA STAFFA DI RINFORZO SOTTO L'INSERTO CENTRALE L.160**  
fix the stirrup under the central panel L.160 CMS

**POSIZIONARE L'INSERTO CENTRALE E FISSARE SOPRA LA VASCETTA**  
position the central panel and fix on the cable tray

