

**SCHEMA DI MONTAGGIO/***assembling scheme*

MOBILI SOSPESI / *suspended cabinets:*

**ART.976-980**


CODICE	<b>777 700 737</b>
--------	--------------------







code ..... **777 700 701**


DISEGNO **SM 59007**  
drawing .....


DATA date	10-09-2015
--------------	------------


PAGINA 1/2  
page .....



CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR
505168000	ZINCATA	505175009	ZAMA	505094002	5 x 30	FERRO	506911509	4M4 x 15	ZINCATA	505130327	GRIGIO 63	505130356	ANTRACITE
	<i>zinc plated</i>		<i>zamak</i>		<i>3/16" x 1 3/16" - iron</i>			<i>4M4 x 1 1/16" - zinc plated</i>		102/F	<i>grey 63</i>	102/F	<i>anthracite</i>
	<b>A</b>		<b>B</b>		<b>C</b>		<b>D</b>		<b>L</b>		<b>L1</b>		
x 2		x 4		x 2		x 4		x 4		x 4			




CODE	Ø x L	COLOUR
506942808	4,5 x 40	BRUNITA
3/16" x 1 9/16" - burnished		
		
TSPX-PZ		M1 x 4

CODE	Ø x L	COLOUR
506942809	4,5 x 45	ZINCATA
3/16" x 1 3/4" - zinc plated		
		
TSPX-PZ		M2 x 4

**N.B. PER IL MONTAGGIO  
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**  
*assemble following the numbered phases*

## FASI / phases 1-2-3-4-5-6




- 1 FISSARE LE STAFFE SUL MURO (come da “SCHEMA X”)  
fix the stirrup on the wall (as “SCHEMA “X”)
- 2 AGGANCIARE I PENSLI  
hook the suspended cabinet
- 3 REGISTRARE  
level all
- 4 FISSARE I PENSLI FRA LORO E CON LA SPALLA VERTICALE  
fix the suspended cabinets between themselves and with the vertical panel
- 5 APPLICARE I TAPPI  
put th caps
- 6 MONTARE IL RIPIANO  
assemble the shelf

**ATTENZIONE!**




Gli accessori per il fissaggio alla parete non sono inclusi perché pareti di materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori di fissaggio. Usa sistemi di fissaggio adatti alle pareti del tuo ufficio. Per maggiori dettagli, rivolgiti a un rivenditore specializzato.

**ATTENTION!**

*Fixing devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fixing devices.  
Use fixing devices suitable for the walls in your office.  
For advice on suitable fixing systems, contact your local specialized dealer.*




# FASI / phases 7-8-9-10-11-12

CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR
507051019	NICKEL	507062319	NICKEL	507065019	NICKEL
	nickel		nickel		
	<b>E</b>		<b>F</b>		<b>G</b>
x 4		x 4		x 2	


AMMORTIZZATORE  
PER ANTE LEGNO  
damper for  
wooden doors

- 7 FISSARE LE BASETTE  
fix the bases
- 8 9 FISSARE LE CERNIERE  
fix the hinges
- 10 MONTARE LE ANTE  
assemble the wooden doors
- 11 APPLICARE GLI AMMORTIZZATORI  
insert the dampers
- 12 REGOLARE LE ANTE  
adjusting doors




## Montaggio ante Assembling doors

10



10a Posizionare la parte anteriore della cerniera nella parte anteriore della basetta.  
Place the rear part of the hinge on the front side of the mounting plate.



10b Far scivolare la cerniera sulla basetta fino all'arresto.  
Let the hinge slide on the mounting plate until it stops.



10c Fissare la vite di connessione.  
Tighten the connecting screw.

## REGOLAZIONE ANTE / adjusting doors

12

